




Montageanleitung

Katzennetz - Fenster



Der Fensternetzrahmen ist, wie auch unsere Katzen-Tür, leicht zusammen zu bauen. Stecken Sie dazu die Rohrteile, wie auf der Skizze abgebildet, ineinander. Die Größe des Rahmens lässt sich stufenlos von 80 x 100cm bis 140 x 150cm individuell einstellen..

Zum einfacheren Verständnis schauen Sie sich bitte unseren Video-Clip an bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Bevor Sie das Katzennetz befestigen, überprüfen Sie bitte nochmals, ob der zusammengesteckte Netzrahmen den erforderlichen Maßen entspricht. Am besten setzen Sie ihn dazu in den entsprechenden Fensterrahmen ein. Schieben Sie die Rohre soweit auseinander, bis der Rahmen fest im Fensterrahmen sitzt. Markieren Sie die Einstellung z.B. mit einem Klebeband. Dies ist die Rahmengröße, an der das Netz befestigt werden muss.

Legen Sie dazu den montierten Rahmen auf den Boden und dann das Netz auf den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die Maschenreihen parallel zum Rahmen verlaufen.

Die einfachste Art, das Netz am Rahmen zu befestigen, ist mit unseren Netzbindern. Natürlich kann das Netz auch mit Netzgarn am Rahmen befestigt werden.

Befestigen Sie das Katzennetz erst an dem oberen Rahmen, dann am unterem Rahmen.

Das Katzennetz sollte leicht gespannt werden, denn durch das gespannte Netz erhält der Rahmen die erforderliche Stabilität. Bitte achten Sie immer darauf, dass die Maschenreihen parallel zum Rahmen verlaufen und die Maschen wirklich quadratisch sind!

Als nächstes befestigen Sie dann das Netz an der linken (oder rechten) Rahmen-Seite. Danach, ebenfalls unter leichter Spannung, wird das Netz an der gegen überliegenden Rahmen-Seite befestigt.

Setzen Sie jetzt den Rahmen in den Fensterrahmen. Dazu müssen Sie die Feststellschrauben etwas lösen, damit der Rahmen rein passt. Danach muss der Rahmen wieder auseinander gedrückt und mit den Feststellschrauben justiert werden.

Überstehendes Netz kann jetzt vorsichtig mit einer Schere abgeschnitten werden. Bitte nicht zu dicht an den Knoten schneiden. **ACHTUNG** - Dieses Netz darf nicht zur Personen (Kinder-)Sicherheit eingesetzt werden.



Sicherheits-Hinweise

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweck lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Hinweise:

Bitte Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe

Reinigungshinweise:

Der Rahmen kann mit einem weichen Tuch und Reinigungsmittel einfach gereinigt werden. Das Nylon Netz wird bei 40° per Hand gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. (Keine Trocknung im Tümmeler)

Entsorgungshinweis:

Denken Sie an die Umwelt. Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterials in den vorgesehenen Recycling Container oder Recycling-Hof. Wir sind Mitglied bei der Firma Landbell AG, die für uns die Entsorgung vornimmt.

Recycling Plätze können im Ortsamt oder Gemeindeverwaltungen erfragt werden.

Bestimmungsgerechte Verwendung:

Der Katzenschutznetzrahmen darf nur für den bestimmungsgemäßen (zur Sicherung von Hauskatzen), nicht gewerblichen Gebrauch, verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Diese Netzrahmen darf NICHT zur Kindersicherung eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise:

Schneiden Sie die Verpackung vorsichtig mit einem Messer oder mit einer Schere auf. Achten Sie darauf, dass beim Öffnen der Verpackung der Artikel nicht beschädigt wird. Plastikfolien und Beutel von Kleinkindern fernhalten.

Achtung:

Das Fensterschutznetz darf nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle ausgesetzt werden (brennbar). Aufgrund der UV-Strahlen wird das Netz mit der Zeit porös und die Reißfestigkeit lässt nach. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Reißfestigkeit des Katzensetzes. Ein poröses Netz bietet keinen Schutz und muss bei den ersten Anzeichen sofort ausgewechselt werden.

Hinweis:

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.