

# Montageanleitung Boy-Fensteretzrahmen


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Katzennetzrahmen für Fenster.

Sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob der Fensteretzrahmen auch in Ihren Fensterrahmen passt und wollen daher erst ausprobieren, ob er auch hält?

**Dann beachten Sie unbedingt folgenden Hinweis:** Schrauben Sie den Rahmen erst zusammen, wenn Sie sicher sind, dass er passt und dass Sie ihn endgültig einsetzen möchten.

Bitte vermeiden Sie bis dorthin jeden Umgang mit dem Fensteretzrahmen, der zur Prüfung seiner Beschaffenheit, seiner Eigenschaften und seiner Funktionsweise nicht notwendig ist:

Um zu prüfen, ob der Rahmen in der Nut vom Fensterrahmen hält, reicht es aus, wenn Sie eines der Rohre mit dem größeren Durchmesser in die Fensternut einlegen. Rollt das Rohr aus der Fensternut raus, hält der Rahmen nicht.



Um später unnötige Kosten für eine Wiederaufarbeitung des Artikels zu vermeiden, dürfen die Feststellschrauben des Rahmens NICHT angezogen werden, solange der Rahmen nur zur Probe montiert wird. Die Schrauben können sonst den Lack des Einschubrohres beschädigen. Währenddessen dürfen die Rohre nur vorsichtig ineinandergeschoben werden, damit der Lack nicht verkratzt wird und der Rahmen deshalb nicht mehr verkäuflich ist, sollten Sie am Ende doch von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen und den Artikel an uns zurücksenden.

Der Fensteretzrahmen ist, wie auch der Türnetzrahmen, leicht zusammenzubauen. Die Breite des Rahmens lässt sich von 80 bis 140 cm und die Höhe von 100 bis 155 cm individuell



einstellen und mit den Feststellschrauben justieren. Stecken Sie dazu die Rohrteile, wie auf der Skizze abgebildet, ineinander.

Überprüfen Sie nochmals, ob der zusammengesteckte Netzrahmen den benötigten Abmessungen entspricht. Um ganz sicher zu sein setzen Sie ihn einfach in den entsprechenden Fensterrahmen ein. Schieben Sie den Rahmen so weit auseinander, bis er fest im Fensterrahmen sitzt. Markieren Sie die Einstellung (z.B. mit einem Klebeband). Dies ist die Rahmengröße, an der das Netz befestigt werden muss.

Legen Sie dazu das Netz auf den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die horizontalen und vertikalen Maschenreihen parallel zum Rahmen verlaufen. Die einfachste Art, das Fensternetz am Rahmen zu befestigen, ist mit unseren Netzbindern (Netzbinde – 10cm lang) oder sonst unserem Netzgarn.

Befestigen Sie das Fensternetz erst an dem oberen Rahmen. Als nächstes wird dann das Netz am unteren Rahmen befestigt. Spannen Sie es bitte kräftig. Durch das gespannte Netz erhält der Rahmen eine höhere Stabilität.

Bitte achten Sie darauf, dass die Maschenreihen des Fensternetzes parallel zum Rahmen verlaufen!

Als nächstes befestigen Sie dann das Netz an der linken (oder rechten) Seite. Danach, ebenfalls unter leichter Spannung, wird dann das Netz an der gegenüberliegenden Seite befestigt.

Überstehendes Netz kann jetzt vorsichtig abgeschnitten werden. Setzen Sie anschließend den Rahmen in den Fensterrahmen. Dazu müssen Sie die Feststellschrauben etwas lösen, damit der Netzrahmen ins Fenster reinpasst. Danach muss der Netzrahmen wieder auseinander gedrückt und mit den Feststellschrauben justiert werden.



# Sicherheits-Hinweise

## **Hinweise:**

Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe

## **Reinigungshinweise:**

Der Rahmen kann mit einem weichen Tuch und Reinigungsmittel einfach gereinigt werden. Das Fensternetz wird bei 40°, per Hand, gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. (Keine Trocknung im Tümmeler)

## **Entsorgungshinweis:**

Denken Sie an die Umwelt. Bitte entsorgen Sie des Verpackungsmaterials in den vorgesehenen Recycling Container oder Recycling-Hof. Wir sind Mitglied bei der Firma Landbell AG, die für uns die Entsorgung vornimmt.

Recycling Plätze können im Ortsamt oder Gemeindeverwaltungen erfragt werden.

## **Bestimmungsgerechte Verwendung:**

Der Katzenschutznetzrahmen darf nur für den bestimmungsgemäßen (zur Sicherung von Hauskatzen), nicht gewerblichen Gebrauch, verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Dieser Netzrahmen darf NICHT zur Personen/Kindersicherung eingesetzt werden.

## **Sicherheitshinweise:**

Schneiden Sie die Verpackung vorsichtig mit einem Messer oder mit einer Schere auf. Achten Sie darauf, dass beim Öffnen der Verpackung der Artikel nicht beschädigt wird. Plastikfolien und Beutel von Kleinkindern fernhalten.

## **Achtung:**

Das Fensterschutznetz darf nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle ausgesetzt werden (brennbar). Aufgrund der UV-Strahlen wird das Netz mit der Zeit porös und die Reißfestigkeit lässt nach. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Reißfestigkeit des Katzennetzes. Ein poröses Netz bietet keinen Schutz und muss bei den ersten Anzeichen sofort ausgewechselt werden.

## **Hinweis:**

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.