



Sicherheit für Ihre Katze...

...auf Balkonen, Loggien, Terrassen und in Gärten



1

Die Teleskopstangen (3-teilig) können auf bis zu 3 Meter gespannt werden. Je nach Längenbedarf kann auf die dritte Stange verzichtet werden.



2

Drehen Sie den Spannfuß in die Stange.



3

Das Spannschloss verschrauben und auf die mittlere oder die untere Stange aufstecken. Feststellhebel nicht schließen.



4

Die obere Stange in die untere einstecken und die Höhe durch Verschieben der Stange anpassen.



5

Die Höhe mit dem Spannschloss fixieren, indem Sie den Feststellhebel nach unten klappen.



6

Die Stange platzieren, in der Höhe anpassen so dass sie zwischen Decke und Boden leicht eingeklemmt wird. Nun Spannschloss schließen (Hebel nach unten klappen).



7

Der Halt der Stange hängt von der erzeugten Spannung mittels Spannfuß ab. Anschließend kann das Netz befestigt werden

Ist die gewünschte Höhe eingestellt und die Stange an Ort und Stelle platziert, kann für einen strammen Sitz die Spannung mit einem 13er-Schraubenschlüssel über den Spannfuß erhöht werden.



Über diesen QR-Code können Sie mit Ihrem Smartphone unsere Videoanleitungen aufrufen.